


LAVO 智慧家居
Smart Home

產品使用說明書
User Manual

型號 LDB001

品名 門 鈴




產品說明書


- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。

產品展示

系統指示燈



正面



背面

功能特性

- 支援新一代 IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom無線通訊技術。
- 和門鈴按鈕產品配套使用，可通過移動智慧終端機及時收到來訪訊息。
- 外觀設計簡單，適用各種裝修風格。

安裝方式一

安裝指導


● 安裝條件：針對已有或可開安裝孔的頂面或牆面（孔徑約65mm-86mm），並且220V電源線可從孔中引出。

● 安裝清單：無線門鈴主體、吸頂式底座

1. 將吸頂式底座與主體安裝成一體，即將吸頂式底座上的安裝凸台對準主體上的安裝槽，卡入後順時針旋轉，略用力卡到位即可。



主體




吸頂式底座

安裝方式一

安裝指導


2. 按圖示，接入220V電源線。



備註：安裝前請先確認電源已關閉！

電工作業危險，非專業人士不得擅自操作！


3. 將扭簧拉起後，塞入安裝孔中。



安裝方式二

安裝指導

- 安裝條件：針對頂面或牆面不能開吸頂安裝孔，但可以開小孔，並能引出220V電源線。
- 安裝清單：無線門鈴主體、壁掛式底座、膨脹管、自攻螺絲
- 1. 先通過壁掛式底座在牆上預定位，找出安裝孔位置，並在牆上做好標記，用電鑽打孔，裝入膨脹管。




注意：預定位兩孔的中心距40mm，孔徑5mm，使用電鑽($\phi 4\text{mm}$)打孔。


安裝方式二

安裝指導

2. 用自攻螺絲將壁掛式底座固定在牆上，220V 電源線從中間引出。




3. 將220V電源線接入無線門鈴主體，將主體安裝槽與壁掛式底座凸台對準卡入，順時針旋轉固定。



安裝方式三

安裝指導

- **安裝條件：**針對頂面或牆面不能開吸頂安裝孔，且220V電源線不能從牆內引出，需要從側面引出。
- **安裝清單：**無線門鈴主體、吸頂式底座、膨脹管、自攻螺絲
- 1. 將吸頂式底座上的扭簧取下，通過吸頂式底座安裝孔在牆上預定位，找出安裝位置，在牆上做好標記，並用電鑽打孔，裝入膨脹管。




注意：預定位兩孔的中心距54mm，孔徑5mm，使用電鑽(φ4mm)打孔。


安裝方式三

安裝指導

2. 將220V電源線穿過原扭簧位置的缺口，用自攻螺絲將吸頂底座固定在牆面上。



3. 將220V電源線接入無線門鈴主體，將主體安裝槽與吸頂式底座凸台對準卡入，順時針旋轉固定。



聯網設置


1. 使用場景



門鈴按鈕



網關/攝影機




無線門鈴

聯網設置

2. 加網設置


快擊【多功能按鍵】4次，單次快擊時間不超過1秒，申請加入ZigBee網路；成功加入網路後，【系統指示燈】呈綠色長亮2秒後熄滅。



聯網設置

3. 綁定設置

分別快擊門鈴主體【多功能按鍵】、【門鈴按鈕】3次，申請綁定。
綁定成功後，門鈴主體、門鈴按鈕【系統指示燈】呈綠色閃爍3次；
綁定失敗，兩者【系統指示燈】閃爍6次。



備註：進行綁定設置時，本產品需與無線門鈴按鈕配套使用。

聯網設置

4. 退網設置


長按【多功能按鍵】10秒後，退出網路，成功退網後，【系統指示燈】呈綠色閃爍4次，同時本產品恢復出廠設置。

備註：

- 設置前，請確認網關（需另外購買）正常工作，本產品處於網關有效通訊距離內；如需遠程控制，請將網關接入廣域網路。
- 當本產品需要加入到其他網關時，請先退出當前網關，再進行聯網設置。

使用指南

按一下【門鈴按鈕】，【系統指示燈】閃爍1次，同時門鈴主體接收到按鈕發出的無線信號，門鈴主體【系統指示燈】閃爍，並發出音樂提示資訊。



注意事項

- 本產品應安裝在乾燥清潔的地方，以免內部元器件受潮或其它雜物進入，影響使用效果。
- 當本產品表面沾有灰塵時，用抹布擦乾即可，不得使用帶腐蝕的清潔液及其它化學溶劑進行清洗。
- 請勿擅自拆卸或改裝本產品及其配件。
- 若本產品發生故障，非專業人員不得打開本產品，應直接與我公司客戶服務部聯繫，或送到當地維修點進行維修。

軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

- iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶
- 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



- 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

型號	品名	規格	
LDBO01	門鈴 Door Bell		
通訊方式	IEEE802.15.4 (ZigBee)	工作溫度	-10°C ~ +45
阻燃等級	UL94 V-0	工作濕度	≤95%RH(不凝結)
電源需求	110-240V AC, 50/60Hz	天線配置	PCB 天線
待機功耗	≤0.3W	毛重 (g)	180g
Max 功耗	2W	淨重 (g)	102g



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw