


LAVO 智慧家居
Smart Home

產品使用說明書
User Manual

型號 LDBB04

品名 門鈴按鈕(橢圓)




產品說明書

- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。

產品展示




上殼



按鈕主體



下殼



按鈕主體



背面



下殼

基本功能

具有防拆功能，當本產品被強行拆開時，APP將接收到提示資訊。
可以和門鈴產品綁定，通過APP即時收到來訪訊息。

安裝指導


建議：

- 1.請將本產品與無線門鈴配套安裝使用。
- 2.如需將門鈴按鈕安裝在防盜門上，選用配備的3M背膠將底座直接粘貼在門上合適位置即可。

安裝指導

第一步：

打開本產品背面的電池蓋，裝入一顆CR2450電池，合上電池蓋。




安裝指導

第二步：

壁掛式使用：


方式一：可選用配備的泡棉膠將產品直接粘在合適的平面上。
將泡棉膠貼到產品底座上，然後貼到選定的位置。



注意：安裝前，請確保選定的位置平整、乾淨。

安裝指導


方式二：



打開上殼



取出按鈕主體



注意：上下殼合併前，請先進行聯網設置


操作指導

① 下載並註冊智慧家居APP

② 設置---加入ZigBee網絡

按住【按鈕】，同時快擊【多功能按鍵】4次(單次快擊時間不超過1秒)，
【系統指示燈】呈綠色閃爍，申請加入網路。

成功加入網路後，【系統指示燈】呈綠色長亮2秒後熄滅。



操作指導

③ 設置---綁定

按住【按鈕】，分別快擊門鈴主體【多功能按鍵】、門鈴按鈕【多功能按鍵】3次（單次快擊時間不超過1秒），申請綁定。

綁定成功後，門鈴按鈕【系統指示燈】呈綠色閃爍3次後熄滅；


綁定失敗，【系統指示燈】閃爍6次後熄滅。



操作指導

④ 設置---退出ZigBee網絡

按住【按鈕】，同時快擊【多功能按鍵】按鍵8次(單次快擊時間不超過1秒)，退出ZigBee網路。【系統指示燈】呈綠色閃爍4次後熄滅，同時本產品恢復為出廠設置。



使用指南

備註：設置前，請確認網關（需另外購買）網路正常工作。

同時，請確認本產品處於通電狀態，且處於網關的有效通訊距離內。

當本產品需要加入到其他網關時，請先退出當前網關，再進行聯網設置。

- ①登錄智慧家居APP用戶端，進入首頁安全防護。
- ②在APP用戶端進行設防（出現緊急情況，APP端發出報警）和撤防。

安裝使用注意事項

- 使用本產品前，請先安裝好電池，建議使用本產品配套的電池。
- 本產品應安裝在乾燥清潔的地方，以免內部元器件受潮或其它雜物進入，影響使用效果。
- 當本產品表面沾有灰塵時，用抹布擦乾即可，不得使用帶腐蝕的清潔液及其它化學溶劑進行清洗。
- 請勿擅自拆卸或改裝本產品及其配件。
- 若本產品發生故障，非專業人員不得打開本產品，應直接與我公司客戶服務部聯繫，或送到當地維修點進行維修。

軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：


- iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶
- 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



- 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

外觀尺寸



規格參數

型號	品名	規格	
LDBB04	門鈴按鈕 (橢圓) Door Bell Button		
通訊方式	IEEE 802.15.4 (ZigBee)	工作溫度	-10°C ~ +45°C
阻燃等級	UL94 V-2	工作濕度	≤95%RH (不凝結)
待機電流	1.4 μA	天線配置	PCB 天線
電源需求	DC 3V, CR2450 電池 *1	淨重 (g)	24g



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw